

Спасибо за покупку портативной системы фильтрации воздуха **Amaircare**. При правильном уходе и обслуживании система **Amaircare** будет служить долго и надежно, улучшая качество вашего воздуха.

#### УСТАНОВКА

1. Установите устройство в то помещение, где вы хотите иметь самый чистый воздух.
2. Подключите устройство к заземленной розетке. Шнур должен иметь штепсель для сети либо 110В, либо 220В в зависимости от места, в котором было продано устройство.
3. Включите устройство, вращая поворотный выключатель, пока не услышите или почувствуете щелчок. Устройство включится в режиме максимальной скорости (положение HIGH). Для уменьшения потока воздуха продолжайте вращать поворотный выключатель по часовой стрелке.
4. Чтобы выключить устройство, вращайте поворотный выключатель против часовой стрелки, минуя положение HIGH, пока не услышите или почувствуете щелчок.

#### ВНИМАНИЕ

1. Убедитесь, что шнур находится не на проходе или проезде.
2. Не кладите никаких предметов на устройство и не позволяйте никому садиться на него.
3. НИКОГДА не ставьте жидкости или растения на устройство. Влага может проникнуть в устройство и повредить фильтрующий элемент или электрические компоненты.
4. Система фильтрации воздуха выпускает очищенный воздух через отверстия в нижней части четырех из шести сторон. В положении HIGH скорость выхода воздуха высокая для улучшения его циркуляции в очищаемом помещении. Если поток воздуха утомляет или создает сквозняк, поверните устройство, чтобы воздух был направлен к незанятой области помещения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При первом включении вы можете заметить небольшой «новый» запах от устройства. Это нормально и безопасно, запах рассеется в течение нескольких дней.

#### ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

##### 1 СТУПЕНЬ: Предварительный фильтр

Удаляет крупные частицы и запахи. Продлевает жизнь фильтра HEPA.

##### 2 СТУПЕНЬ: Фильтр HEPA

Эффективность – 99,97% (для частиц 0,3 микрона). Удаляет пыль, пыльцу, бактерии, перхоть животных, осажденные вирусы, сигаретный дым, соединения радона и др.

##### 3 СТУПЕНЬ: Фильтр V.O.C.

Удаляет запахи и опасные химикаты, которые могут исходить от моющих средств, красок, растворителей, ковров, мебели и других изделий, содержащих синтетические материалы. **Меняйте его каждые 6...12 месяцев в зависимости от интенсивности использования.**



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ V.O.C. ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГАЗОВ И ЗАПАХОВ, ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

# ПОРТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА

## Руководство пользователя

Модели 2500, 3000 и 4000

Прочитайте и сохраните эту инструкцию для справочных целей



 **maircare**<sup>®</sup>  
*Cleaning the air you breathe.*

## О ФИЛЬТРАХ И СРОКАХ ИХ СЛУЖБЫ

### Сроки службы отдельных фильтров следующие:

- 1 ступень: Предварительный фильтр: 3...6 месяцев
  - 2 ступень: Фильтр HEPA: 2...5 лет
  - 3 ступень: Внутренняя оболочка: 6...12 месяцев
- Картридж V.O.C. 6...12 месяцев (по дополнительному заказу)

Полезный срок службы фильтров непосредственно связан с количеством воздуха, проходящего через систему, и количеством загрязнений в воздухе. Если воздух внутри вашего помещения содержит ненормально высокие уровни загрязнений (например, сигаретный дым), срок службы фильтров может уменьшиться.

Эффективность удаления микрочастиц у фильтров HEPA, как ни странно, при использовании улучшается, поскольку он забивается микрочастицами. Однако, поскольку он забивается, становится более трудно прогонять воздух через систему. Если вы заметили существенное снижение воздушного потока от устройства, осмотрите фильтр HEPA. Если фильтрующий элемент потемнел с внешней стороны, фильтр HEPA должен быть заменен.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВСЕ МОДЕЛИ)

### КЛАССИФИКАЦИЯ

- Портативный фильтр HEPA (High Efficiency Particulate Air – высокоэффективный очиститель воздуха от микрочастиц) – полностью герметичное устройство очистки воздуха
- Соответствует стандартам U.L. и C.S.A.

**МАТЕРИАЛЫ:** Сталь холодного проката 24 калибра

**ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА:** Порошковая эмаль печной сушки

**ЦВЕТА:** Черный и белый

### ПОСТУПЛЕНИЕ ВОЗДУХА (верхняя секция)

Перфорированная стальная оболочка, окружающая узел трехступенчатого фильтра.

### ВЫХОД ВОЗДУХА (нижняя секция)

Закрытый электродвигатель/вентилятор.

### ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ/ВЕНТИЛЯТОР

- Электро- и теплоизолированный электродвигатель класса «В»
- Предназначен для непрерывной эксплуатации
- Проверен в режиме эксплуатации в течение 50000 часов
- Питание: 120 Вольт, 60 Герц либо 230 Вольт, 50/60 Герц

**УПРАВЛЕНИЕ:** Регулируемая скорость

### Модель 2500

РАЗМЕРЫ: Ширина – 40,64 см, высота – 34,29 см  
ВЕС: 6,8 кг  
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (м<sup>3</sup> в минуту): 1,42...4,95  
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 41...84 Вт  
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА HEPA: 4,65 м<sup>2</sup>



### Модель 3000

РАЗМЕРЫ: Ширина – 40,64 см, высота – 58,42 см  
ВЕС: 10 кг  
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (м<sup>3</sup> в минуту): 1,42...6,37  
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 41...84 Вт  
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА HEPA: 9,3 м<sup>2</sup>



### Модель 4000

РАЗМЕРЫ: Ширина – 40,64 см, высота – 58,42 см  
ВЕС: 10 кг  
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК (м<sup>3</sup> в минуту): 2,12...8,49  
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 59...120 Вт  
ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРА HEPA: 9,3 м<sup>2</sup>



## ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантия на электродвигатель/вентилятор в этом изделии Amaircare обеспечивается корпорацией Amaircare первоначальному розничному покупателю в течение ПЯТИ (5) ЛЕТ с даты покупки. Гарантия на все остальные компоненты (кроме фильтров) обеспечивается в течение ОДНОГО (1) ГОДА. Amaircare восстановит или заменит по своему усмотрению компонент(ы), которые после осмотра уполномоченным дилером Amaircare окажутся неисправными в процессе стандартной эксплуатации из-за дефектов материала или качества изготовления, или по своему усмотрению заменит устройство. Все операции, кроме рекомендованных в этом руководстве, или работа при других напряжениях, не указанных на устройстве, а также любые попытки неуполномоченного персонала обслуживать или ремонтировать устройство приведут к потере гарантии.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПУТЕМ ДОСТАВКИ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ЗАРАНЕЕ ОПЛАЧЕННОЙ ЕГО ПЕРЕСЫЛКИ, ВКЛЮЧАЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЕГО ЗАКОННОЙ ПОКУПКИ, ПОСТАВЩИКУ, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ ВАМ ЭТО УСТРОЙСТВО.

Корпорация AMERICAIR, 770 Gana Court Mississauga, Ontario, Canada L5S 1P1

Amaircare – торговая марка корпорации Americair, зарегистрированная в США.


Корпорация Americair оставляет за собой право изменять или корректировать любые характеристики без уведомления.

Посетите наш веб-сайт на [www.amaircare.ru](http://www.amaircare.ru)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРА

### Открытие корпуса

1. Выключите устройство и отключите его от розетки.
2. Открутите винт ограничения доступа сзади в верхней части устройства. Не потеряйте его, поскольку он понадобится позже.
3. Чтобы снять четыре кнопки, расположенные вокруг верхнего края, нажмите на верхнюю часть крышки. Одновременно нажмите на крышку рядом с перфорированным экраном непосредственно под кнопкой. Кнопка немного выступит. Извлеките кнопку полностью. Повторите операцию для всех четырех кнопок. Как только все четыре кнопки будут извлечены, удалите металлическую крышку.



### Предварительный фильтр

1. Извлеките целиком узел картриджа фильтра из устройства. Извлеките и выбросьте углеродный предварительный фильтр.
2. Оберните новый предварительный фильтр вокруг картриджа HEPA, полностью закрыв его. Снимите клейкую полоску с обратной стороны и надавите на фильтр, чтобы прикрепить его.
3. Возвратите картридж фильтра обратно в устройство.



### Фильтр HEPA

1. Извлеките и осторожно выбросьте старый картридж HEPA.
2. Вставьте новый картридж HEPA, укомплектованный новым предварительным фильтром и внутренней оболочкой.
3. Поместите новое уплотнительное кольцо во внешнее углубление в верхней части картриджа HEPA. Если кольцо кажется слишком большим, сожмите его в нескольких местах, пока оно не будет соответствовать углублению.

### Внутренняя оболочка

1. Сложите концы старой внутренней оболочки и извлеките ее из устройства.
2. Вставьте новую внутреннюю оболочку внутрь фильтра HEPA так, чтобы ее грани перекрывались, по крайней мере, на один дюйм. Как только она встанет на место, сильно прижмите внутреннюю оболочку к внутреннему экрану, чтобы края оболочки совместились.



### Картридж V.O.C. (по дополнительному заказу)

Картридж V.O.C. используется вместо внутренней оболочки.

1. Осторожно вставьте картридж V.O.C. внутрь фильтра HEPA. Не давайте ему упасть, поскольку он тяжелый и может повредить устройство.



### Закрытие корпуса

1. Совместите верхнюю крышку устройства с отверстием винта ограничения доступа в задней части устройства.
2. Возвратите на место кнопки, нажимая на верхнюю крышку, чтобы совместить отверстия и вставить кнопки.
3. Возвратите на место винт ограничения доступа. Подключите устройство к розетке и включите его.

### ЗАМЕНА ФИЛЬТРА HEPA

Поскольку фильтр HEPA захватывает частицы, через какое-то время он потемнеет. Замените фильтр HEPA, когда он потемнеет, как показано на примере D.

